

Vous venez d'acquérir les couvertures chauffantes auto-régulées Moto Vision, nous vous remercions de votre confiance.

ATTENTION

- Ne pas faire chauffer les couvertures chauffantes si celles-ci sont enroulées
- Si les couvertures sont mouillées, veillez à ce qu'elles soient sèches avant de les utiliser
- Si vos couvertures chauffantes sont sales, ne pas les laver à l'eau mais à sec avec une brosse.
- Après chaque utilisation veillez à bien débrancher les couvertures chauffantes avant de les retirer des pneus et les laisser détendues jusqu'à ce qu'elles soient froides.

UTILISATION

- Relevez votre moto avec une béquille pour pouvoir installer vos couvertures chauffantes, vos roues ne doivent pas toucher le sol (environ 5cm du sol).
- Posez les couvertures chauffantes sur les pneus en veillant à bien les mettre en contact sans vides d'air.
- Une fois les couvertures chauffantes installées, branchez celles-ci pour lancer la chauffe. Le temps de chauffe ne doit pas dépasser 45 minutes (vous risquez d'endommager vos pneus et vos couvertures).

MISE EN ROUTE

- Branchez vos couvertures sur secteur.
- Le voyant à Led va vous indiquer si vos pneus ont atteint leur température de chauffe. Lorsque celle-ci est atteinte le voyant passe du rouge au vert.
- Si la température baisse, le cycle de chauffe se remettra automatiquement en route. C'est pourquoi, une fois utilisées, veillez à débrancher les couvertures et à les laisser détendues jusqu'à ce qu'elles soient froides, sinon les couvertures risquent de surchauffer et seront donc inutilisables.
- Ces couvertures chauffantes sont programmées pour atteindre une température de 80°C.

INSTRUCTIONS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.



**NE PAS BRANCHER LES COUVERTURES
CHAUFFANTES ENROULÉES !**

Garantie 1 an en cas de produit défectueux en raison de matière ou de fabrication incorrecte. La garantie ne couvre pas les dommages liés à une utilisation incorrecte.