

USER'S INSTRUCTIONS

- With plug switched off, install the tyrewarmer having covering well the entire pneumatic surface
- Insert the plug
- Optimal temperature will be obtained in about 40/60 minutes (according to the ambient temperature)
- Switch off the plug before you remove the tyrewarmer (do not let the tyrewarmer dismantled with the plug switched on)
- Never pull the cord to remove the tyrewarmer
- Do not give power to the tyrewarmer when it is wrapped on itself
- Avoid the contact between the water and the electric parts
- Check the size of the tyrewarmers purchased is compatible with the size of the tyres of the motorcycle on which must be used : see table below.
- The use of electric blankets on tyre sizes that are not compatible could cause damage to the electric blankets.

SETTING THE SET POINT

The EVO model has an automatic heating system up to 80 ° C. The red LED light indicates that the tyrewarmers are heating up. When the LED indicator turns green the heating point has been reached. The preset temperature for this model of electric tyrewarmer is 80 ° C.

CLEANING

Do not use solvents, gasoline and cleaning to clean the product, to wash dry only.

TECHNICAL DATA

Power supply 230 V ~

Power max. 350W for the front tyrewarmer and 450W for the rear

Weight 2,5 kg

Size : 30cm * 25cm * 17 cm

CONFORMITY

This product complies with the electrical safety rules in accordance with the Low Voltage Directive 2006/95/CE and with electromagnetic compatibility requirement according to directive 2004/108/CE.



DISTRIBUÉ PAR / DISTRIBUTED BY

MV PARTS

1 rue des joncs Parc de la Sauer

67360 Eschbach - FRANCE

Tel. : +33 88 09 29 31

info@moto-vision.fr



**Couvertures chauffantes
Modèle : EVO**

**Tyrewarmers Motorbike
Model : EVO**

Manuel d'instructions - User Manual

Couvertures chauffantes pour moto

Modèle : EVO

CONTENU

- 1 sac de rangement
- 1 couverture chauffante avant
- 1 couverture chauffante arrière
- 1 manuel d'instructions

TAILLE	TAILLE DE PNEU
S	120
M	160
L	180/55 190/50
XL	180/60 190/55 200/55 195/65
XXL	200/60 205/65

AVERTISSEMENT

Gardez hors de la portée des enfants.

Retirez toujours le branchement de la prise avant de démonter, nettoyer ou stocker le produit.

Ce produit répond à tous les paramètres de sécurité actuellement en vigueur. S'il s'avère deffectueux, arrêtez de l'utiliser et faites le vérifier par le fabricant. Une réparation incorrecte effectuée par du personnel non qualifié peut affecter la sécurité et annuler la garantie.

Assurez vous que la tension soit compatible avec les recommandations du fabricant sur le produit.

Ne laissez pas les couvertures chauffantes allumées sans surveillance.

N'utilisez pas les couvertures chauffantes si elles sont mouillées.

Ne mettez pas les couvertures chauffantes en contact avec des pièces chaudes comme les disques de frein ou l'échappement.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.

UTILISATION

- Installez la couverture chauffante non branchée en prenant soin de bien couvrir toute la surface du pneu
- Branchez la couverture chauffante
- La température optimale sera obtenue en 40/60 minutes environ (selon la température ambiante)
- Débranchez la prise avant de retirer la couverture chauffante (ne laissez pas la couverture démontée branchée)
- Ne tirez jamais sur le cordon pour retirer la couverture chauffante
- Ne mettez jamais sous tension la couverture chauffante si celle-ci est enroulée sur elle-même
- Evitez le contact entre l'eau et les parties électriques
- Vérifiez que la taille des couvertures chauffantes est bien compatible avec la taille des pneus de la moto (voir tableau ci-dessous). L'utilisation des couvertures chauffantes sur des tailles de pneus non compatibles peut endommager les couvertures chauffantes.

RÉGLAGES

Le modèle EVO dispose d'un système de chauffe automatique allant jusqu'à 80° C. Le voyant à LED en rouge indique que les couvertures sont en train de chauffer. Quand le voyant à LED devient vert le point de chauffe a été atteint.

La température prérégulée pour ce modèle de couvertures chauffantes est de 80° C.

NETTOYAGE

N'utilisez pas de solvant, essence ou autre produit de nettoyage pour nettoyer les couvertures. Nettoyez uniquement à sec.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation 230 V ~

Puissance maximum : 350W pour la couverture chauffante avant et 450W pour l'arrière

Poids 2,5kg

Taille : 30cm * 25 cm * 17cm

CONFORMITÉ

Ce produit est conforme aux règles de sécurité électrique conformément à la directive tension 2006/95/CE et aux exigences de compatibilité électromagnétique selon la directive 2004/108/CE.

Tyrewarmers Motorbike

Model : EVO

PACKAGE CONTENT

- 1 bag for tyrewarmers
- 1 front tyrewarmer
- 1 rear tyrewarmer
- 1 instructions manual

SIZE	REAR SIZE
S	120
M	160
L	180/55 190/50
XL	180/60 190/55 200/55 195/65
XXL	200/60 205/65

WARNINGS

- Keep away from children
- Always remove the plug before dismantling, cleaning or storing the product.
- This product meets all the safety parameter currently in force. If it were to prove faulty, stop using it and have it checked by the manufacturer. Incorrect repairing or repairing performed by non-qualified personnel may affect security as well as invalidating the guarantee.
- Make sure the voltage is compatible with the manufacturer's requirements for the product.
- Do not leave the tyrewarmer switched on unattended.
- Do not use the tyrewarmer when wet

Do not put the tyrewarmer in contact with hot parts such as brake discs and exhaust This device may be used by children of at least 8 years of age and by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or without experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions relating to the safe use of the device and the risks involved have been understood. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

The power cable cannot be replaced. If the cable is damaged, the device must be scrapped.