



Recommandations d'utilisation et d'installation - plaquettes Zcoo.

Le respect de ces quelques consignes vous permettra d'obtenir les meilleurs résultats de vos plaquettes Zcoo en termes de performance, constance et endurance.

1. Utiliser de préférence un disque qui n'est pas neuf, mais en parfait état d'usage.
2. Nettoyer la surface du disque à l'aide de papier de verre (ou toile émeri fine), afin d'éliminer les résidus des anciennes plaquettes.
3. Souffler et dégraisser les disques (nettoyant frein, acétone...)
4. Monter les plaquettes Zcoo neuves et procéder à un rodage : environ 30 freinages ou 4 à 5 tours de circuit à allure réduite afin de monter en température progressivement jusqu'à +/- 200°C.
5. Patienter jusqu'au refroidissement complet et naturel du système de freinage (pas d'air comprimé, souffleur...).
6. Les plaquettes Zcoo sont rodées, vous pouvez maintenant profiter pleinement de leur efficacité.

Si les plaquettes utilisées précédemment étaient déjà des Zcoo, il suffit de reprendre la procédure à partir du point 4, avec environ 20 freinages ou 2 à 3 tours de circuit.

ATTENTION : pour des raisons de sécurité, toutes les opérations de maintenance du système de freinage doivent être effectuées par un mécanicien professionnel agréé.

La société TOPTEC décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou de non-respect des consignes ci-dessus.

