

Contenu

N°	Pièce	Quantité
1	Boucle arrière	1
2	Bras	2
3	Roue	4
4	Rondelle roue	4
5	Vis M12 x 44	2
6	Rondelle Ø 20	4
7	Écrou frein	2
8	Goupille	2
9	Rondelle Ø 34	2
10	Ressort	2
11	Support Patin	2



! Avant le montage et l'utilisation du produit, veuillez suivre les indications de cette notice de montage. Moto Vision décline toute responsabilité un cas de dommage consécutif à un montage ou à une utilisation incorrecte.

Étape 1: montage des roues

Outils nécessaires : douille de cliquet de 12mm, marteau



Étape 2: montage des bras

Outils nécessaires : clef 6 pans de 5, clef de 17



Posez la boucle arrière à plat, caoutchoucs vers le sol.



Étape 3: montage des supports

Outils nécessaires : clef 6 pans de 5



Insérez le support, le ressort, la rondelle puis la goupille.



Le ressort sert à maintenir une pression lorsque vous placez la béquille sous le bras oscillant.